

# 保証とアフターサービス

きやらニクス  
charanics

BANDAI NAMCO

## 1 この商品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

## 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 3 保証期間後の修理は・・・

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。


注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご質問は――

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10:00～17:00



株式会社 シー・シー・ピー

OM1/2209

キリトリ線

## こんがりきやらマルチサンドメーカー コウペンちゃん 保証書

品番	KM-CM75-KP		
お客様名前	様		
ご住所	〒		
電話番号	( ) -		
お買い上げ日	年	月	日
お買い上げ日より	対象部分		
保証期間	1年	本体	消耗部品は除く

持込修理

本書はお買上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。  
詳細は裏面をご参照ください。

株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0042  
東京都台東区寿3-14-11  
蔵前チョダビル3F

# 取扱説明書

保証書付

## こんがりきやらマルチサンドメーカー コウペンちゃん

品番 KM-CM75-KP



家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。  
This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

このたびはお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は「KM-CM75-KP」用です。
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

◎るるてあ

### ◎ご使用の前に

安全上のご注意	-必ず守ってください-	2
使用上のご注意		4
各部のなまえ		5

### ◎使いかた

プレートの取りはずしかた	6
プレートの取り付けかた	7
ホットサンドの作りかた	8
ケーキの作りかた	11

### ◎お手入れ

お手入れ	13
保管方法	15

### ◎困ったときに

故障かな!?と思ったら	16
消耗品	17
仕様	18
保証とアフターサービス	巻末

# 安全上のご注意

—必ず守ってください—

安全上のご注意

## ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。



「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。



「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」の内容を表わしています。



必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。

## ！ 警告

禁止  
交流100V以外では使用しない  
火災・感電の原因になります。

水ぬれ  
水ぬれ禁止  
本体を水につけたり、水をかけたりしない  
ショート・感電・火災の原因になります。

禁止  
本体のすき間にピンや針金などの異物を入れない  
感電やけが、火災の原因になります。

ぬれ手  
ぬれ手禁止  
ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差ししない  
感電の原因になります。

禁止  
電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因になります。

分解禁止  
改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解や修理をしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理は当社サービスセンターにご相談ください。(⇒巻末参照)

禁止  
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理にねじ曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

プラグを抜く  
お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く  
感電やけが、やけどの原因になります。

禁止  
火気の近くでは使用しない。また、本体やプレートを直接ガスコンロにかけない  
火災や故障の原因になります。

プラグを抜く  
異常時(焦げくさいなど)は、運転を停止して差し込みプラグを抜く  
異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止して当社サービスセンターにご相談ください。(⇒巻末参照)

禁止  
長時間連続して使用しない  
過負荷による故障、火災や感電の原因になります。

## ！ 警告

禁止  
子どもなど取り扱いに不慣れな方だけを使わせたり、乳幼児の手の届く範囲で使用しない  
感電やけが、やけどの原因になります。

ブラグを抜く  
使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く  
感電・漏電・火災の原因になります。

禁止  
燃えやすいものや耐熱性の低いものの上に置いて使用しない  
熱による変形や変色、火災の原因になります。

ブラグを抜く  
差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く  
コードが劣化してショートや発火の原因になります。

禁止  
使用中は本体にものをかぶせて覆わない  
火災の原因になります。

## ！ 注意

禁止  
商品に乗ったりしない  
けがの原因になります。

接触禁止  
使用中や使用直後は高温部に触れない  
やけどの原因になります。

禁止  
不安定な場所には置かない  
落下してけがの原因になります。

取扱注意  
お手入れや収納は、本体が冷めてから行なう  
やけどや火災の原因になります。

禁止  
使用中に移動させない  
本体の落下などによりけがややけどの原因になります。

プラグの点検  
ときどきは電源コンセントやプラグの点検を  
コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグがはすれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。

禁止  
壁や家具の近くでは使用しない  
熱で家財を傷め、変形・変色の原因になります。

禁止  
本体上を閉めるときは、本体下(プレート周辺)に指などを乗せたまま行なわない  
本体上と本体下の間に指が挟まる、けがの原因になります。

接触禁止  
使用中はヒーター部に触らない  
やけどの原因になります。

- ◆おもわぬ事故を防ぐために…
- コンセントのまわりにほこりをためないようときどき掃除をする。
- 差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。

# 使用上のご注意

## けがや故障などを防ぐために、必ずお守りください

●本商品は家庭用の調理器具です。業務用としては使用しないでください。また、調理の目的以外には使用しないでください。

### お願い

●購入後はじめて使用するときは、プレートをよく洗う  
台所用中性洗剤などで洗い、よく乾燥させてから使用してください。

●安全上のご注意をよくお読みください。(⇒2~3p参照)

本商品を安全にお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するための  
安全に関する重要な内容ですので、必ずよくお読みください。

●ご使用後にお手入れをしてください。(⇒13p参照)

汚れたままで使用を続けると、故障・不衛生の原因になりますので、ご使用のたびにお手入れ  
してください。

## 故障などを防ぐために、必ずお守りください

多湿で水がかかるおそれがあるところで使用  
しない  
感電・故障・火災の原因になります。

使用後は、汚れたままにしない  
必ずお手入れをして常に清潔な状態を保ってく  
ださい。

台所の流し台など、水を使用する場所や湿気  
やほこりの多い場所で使用しない  
ショートして火災や感電の原因になります。

金属たわしや研磨剤入りの洗剤などは使用しない  
プレートの表面に傷がついたり、表面のコ  
ーティングがはがれる原因となります。


食器用食洗器・食器乾燥機は使用しない  
故障の原因になります。

本体を周囲の壁などから20cm以上離して使  
用する  
火災の原因になります。


人がよく通るところで使用しない  
ぶつかったり、電源コードにひっかかったりすると、  
本体が落下して、けがや故障の原因になります。

# 各部のなまえ

## ■ 本体



## ■ 本体内部




## お願い

はじめてお使いになるときは、プレートを台所用中性洗剤などでよく洗って、乾かしてからお使いください。

## プレートの取りはずしかた

※ご購入時、ホットサンド用プレートは本体に取り付けられています。

- ①本体のストッパーをはずし、ハンドルを持って本体を開きます。
- ②本体上部の上面プレート取りはずしレバー（左右とも）を引いて、プレートを取りはずします。
- ③本体下部の下面プレート取りはずしレバー（左右とも）を引いて、プレートを取りはずします。



## △ 注意


本体上部のプレートは、手で押さえながら取りはずす落下するおそれがあります。

使用直後の高温のときは、冷えてからプレートを取りはずすやけどの原因になります。


## プレートの取り付けかた

- ①プレートの凸部を本体のプレート固定穴にしっかりと差し込みます。
- ②プレートを 左右とも「カチッ」と音がするまで押し込み、本体に固定します。

## 本体下



## 本体上



※本体上下にプレートがしっかりと固定されていることを確認してください。

## ホットサンドの作りかた


## Point

- ・使用する食パンは6~8枚切りが適しています。
- ・食パンは耳つきのまま使用できます。

### 1 プレートを予熱する

①本体を閉じストッパーをかけます。

②電源タイマーが「OFF」になっていることを確認して、差し込みプラグをコンセントに差し込みます。



③電源タイマーを3~4分まで回して予熱します。

※電源タイマーを回すと、加熱ランプが点灯してタイマー音が鳴ります。


※電源タイマーが「OFF」になると「チン」と鳴ります。

## ! 注意

差し込みプラグは、床面近くのコンセント（人が通る場所）に差し込まない

お子様やペットがコードにひっかかり、けがややけどの原因になります。

やむを得なく床面近くのコンセントを使用する場合は、コードの固定や保護を行なった上で、コードにひっかかる安全対策を行なってください。



## お知らせ


本商品をはじめてご使用になるとき、一時的ににおいや煙が出ることがあります、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。

### 2 サンドイッチをプレスする

## ! 注意


本体上を閉めるときは、本体下（プレート周辺）に指などを乗せたまま行なわない  
本体上と本体下の間に指が挟まる、けがの原因になります。

- ①本体を開き（⇒6p参照）用意したサンドイッチをプレートに置きます。
- ②本体のハンドルをゆっくり下げ、ストッパーをかけます。



③電源タイマーをお好みの焼き時間に設定します。（目安は3分）

※タイマーを5分以下に合わせるときは6分以上にまわしてから戻してください。



Point 温度を一定に保つため、温度調節機能で自動的に電源が、「ON」「OFF」をくり返します。  
それにともなって加熱ランプも点灯・消灯をくり返します。

## ! 注意

サンドイッチの具は入れすぎない

具の食材が多いとストッパーがかけられません。具を減らしてください。

水分の多い食材（生の野菜や果物など）を使う場合は、入れすぎないよう注意する  
プレートの間から蒸気が出たり、食材がはみ出る原因になります。

冷凍されたままの食パン・具材は使用しない

中まで熱が伝わらず、うまく焼くことができません。

### 3 ホットサンドを取り出す

- ①電源タイマーが切れたことを確認します。
- ②本体のストッパーをはずし、本体をゆっくり上に開きます。
- ③プレートからホットサンドを耐熱樹脂などのトングやヘラで取り出します。



#### △ 注意

プレートは触らない

プレートは非常に高温のため、やけどやけがの原因になります。

ホットサンドの取り出しには金属製のトングやヘラは使わない

プレート表面のコーティングがはがれ、調理不良の原因になります。

※連続して焼くときは、毎回プレートに付着したカスなどをふき取ってから、次のサンドイッチを焼いてください。

### ケーキの作りかた

Point

市販のホットケーキミックスなどを使用して焼きます。

分量についてはご使用になるホットケーキミックスなどの記載をご参照ください。


### 1 ケーク用プレートを取り付ける (⇒7p参照)

※「プレートの取りはずしかた」「プレートの取り付けかた」を参照してください。

### 2 プレートを予熱する

- ①本体を閉じストッパーをかけます。


- ②電源タイマーが「OFF」になっていることを確認して、差し込みプラグをコンセントに差し込みます。



- ③電源タイマーを3~4分まで回して予熱します。

※電源タイマーを回すと、加熱ランプが点灯してタイマー音が鳴ります。

※電源タイマーが「OFF」になると「チン」と鳴ります。




### 3 ケーキを焼く

- ①上面プレート、下面プレート両方に食用油を塗り、下面プレートに用意したケーキ生地を流し入れます。
  - ②本体のハンドルをゆっくり下げ、ストッパーをかけます。
  - ③電源タイマーをお好みの焼き時間に設定します。（目安は5分）
- ※タイマーを5分以下に合わせるときは6分以上にまわしてから戻してください。

#### △ 注意

本体を水平な場所に設置して調理する  
生地が流れで調理不良や本体故障の原因になります。



**Point** 温度を一定に保つため、温度調節機能で自動的に電源が、オン・オフを繰り返します。  
それにともなって加熱ランプも点灯・消灯をくり返します。


### 4 ケーキを取り出す

- ①電源タイマーが切れたことを確認します。
- ②本体のストッパーをはずし、本体をゆっくり上に開きます。
- ③プレートからケーキを耐熱樹脂などのトングやヘラで取り出します。

#### △ 注意

ケーキの取り出しには金属製のトングやヘラは使わない  
プレート表面のコーティングがはがれ、調理不良の原因になります。

※連続して焼くときは、毎回プレートに付着したカスなどをふき取ってから、次のケーキを焼いてください。



#### △ 警告

お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く  
感電やけがの原因になります。


#### お願い

- お手入れは本体が十分に冷めてから行なってください。  
使用直後はヒーター部が熱くなっています。十分に冷めてからお手入れしてください。
- 本体は水洗いしないでください。  
性能が低下したり、ショート・感電・火災の原因になります。
- お手入れには以下のものは使わないでください。  
重曹、シンナー、ベンジン、アルコール、ミガキ粉、たわしなどは使用しないでください。



### 本体外側、差し込みプラグ

- 軽い汚れはやわらかい布でふき取る  
(水分が残らないように、から拭きしてください)
- 油汚れは薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布でふき取る  
(洗剤を使ったあとは、固く絞った布で拭いてください)
- 本体のすき間に入った食材などは、ブラシなどで取り除く



## 本体内側

## △注意

遮熱板には直接手を触れない

遮熱板表面には構造上鋭角な部分があります。  
直接手を触るとおもわぬけがの原因になります。


ヒーター部に水をつけない

故障の原因になります。

- プレートをはずして、キッチンペーパーやティッシュなどで油を取り除いたあと、歯ブラシなどを使って、ヒーターの下に入り込んでしまった油や食材のカスを取り除いてください。

Point

箸などの先端にキッチンペーパーやティッシュなどを巻きつけることでヒーターと遮熱板に手を触れることがなくお手入れできます。



## プレート

## ●プレートは丸洗いできます

(毛先のやわらかいブラシなどで食材の残りを取り除き、台所用中性洗剤を使いスポンジで洗い、乾いたやわらかい布で水分をふき取ってください)

## △注意

金属たわしや研磨剤入りの洗剤などは使用しない

プレート表面のコーティングがはがれ、調理不良の原因になります。



## お手入れ後は、本体を保管してください

## △警告

多湿で水がかかるおそれがあるところに保管しない  
故障による感電・火災の原因になります。

## △注意

本体は立てて保管しない

倒れたり落下して破損や故障の原因になります。

お手入れをして、水分をよく乾燥させてから保管する

汚れや水分が残ったまま長期間保管すると悪臭やカビが発生する原因になります。

## お願い

## ●お手入れは本体が十分に冷めてから行ってください。

使用直後はヒーター部が熱くなっています。十分に冷めてからお手入れしてください。

## ●差し込みプラグはコンセントから抜いてください。

## ●差し込みプラグのほこりを取り除いてください。

## ●本体をポリ袋などで包み、元の梱包ケースなどに入れて、保管してください。

# 故障かな!?と思ったら

# 消耗品

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。



修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」（巻末）をご覧ください。

消耗品を依頼される場合は「保証とアフターサービス」をご覧ください。(⇒巻末参照)



品番	KM-CM75-KP
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	600W
タイマー	10分計タイマー
外形寸法	幅150×奥行き274×高さ111mm
質量	1.4kg (ホットサンド用プレート取り付け時)
電源コードの長さ	約1.3m
付属品	ホットサンド用プレート (2枚・本体取り付け済み) ケーキ用プレート (2枚)

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

## キリトリ線

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。  
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターへご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
 (ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用としての使用)に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合  
 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
 (チ) 純正品以外の消耗品・別売部品を使用された場合  
 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

## 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。  
 ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。  
 ※ This warranty is valid only for Japan.