

## パワフルシューズポリッシャー ZZ-SB11

充電スタンド	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC 8V 400mAh
電源方式	ニカドバッテリー-3.6V 1.3Ah(交換目安 約1年)
連続使用時間	最大約30分(満充電時)
充電時間	約8.5時間
外形寸法	幅70×奥行235×高さ100mm(本体のみ)
質量	約0.4kg(本体のみ)
付属品	ソフトブラシ(ホワイト)、ソフトブラシ(ブラック)、 ポリッシュパフ、ポリッシュクロス、ポリッシュパフ(交換用)、 ポリッシュクロス(交換用)、充電式バッテリー、充電スタンド、 ACアダプター



BR(ブラウン)  
49 06064 27032 7  
オープン価格

**⚠️ ご使用に関するご注意** ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 商品の仕様は性能向上のために予告なく変更する場合があります。
- 商品写真は印刷物につき、実物とは色・柄等が若干異なる場合があります。

ご購入求め、ご相談はサービスのゆきとどいた当店へどうぞ。

株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

詳しい情報は [www.ccp-jp.com](http://www.ccp-jp.com) または

[www.facebook.com/CCPhomecare](https://www.facebook.com/CCPhomecare)

製品・修理に関するお問合せ (株)シー・シー・ピー サービスセンター  
**TEL 03-3527-8899** ※受付時間: 祝祭日を除く月～金曜日9:30～17:00

このカタログの掲載内容は平成27年8月現在のものです。

入数:6

## 靴色・ツヤ感復活! 力を使わず手軽に靴磨き!

**脱!**  
ごしごし  
磨き!

ピカピカに  
仕上がる!



# Powerful Shoes Polisher

## パワフルシューズポリッシャー

ZZ-SB11-BR

4つのアタッチメント付き



株式会社 シー・シー・ピー

パワフルな回転力と  
4種類のアタッチメントで  
ラクラク靴磨き！

脱！  
ごしごし  
磨き！

力を使わずに靴をピカピカに。  
きちんとお手入れする事で靴がより長持ちします。

### 4種類のアタッチメント

4種類のアタッチメントをお手入れの段階に応じて付け替えて使用します。  
交換用も付属しているので靴の色に合わせて使えます。



### 充電式バッテリー付属だから経済的！

カートリッジ式バッテリーは充電を  
して繰り返し使用可能です。

連続使用時間

約 **30分**



## 靴色・ツヤ感復活

### 靴のお手入れ方法



#### 1 革靴用クリーナーで クリーニングする

本体にソフトブラシ(ホワイト)を取り付け、  
革靴用クリーナーを靴表面に塗布し、  
クリーナーを伸ばしてほこりや汚れを浮か  
せませす。浮いた汚れはきれいな布でふき  
取ってください。

※革靴専用クリーナーをご使用ください。



#### 2 靴クリームを塗布する

革靴用クリームを靴表面に塗布し、ソフト  
ブラシ(ブラック)で塗りこんでください。



#### 3 磨きあげる

ポリッシュバフで靴全体をみがきあげ、  
靴本来の輝さを取り戻します。



#### 4 ツヤを出す

しばらく乾かした後ポリッシュクロスで  
仕上げ、ツヤを出します。

