

## 取扱説明書



# くみたてドライバー

おくない  
屋内  
専用

たいしょねんれい  
対象年齢  
さい いじょう  
3才以上

ほんしょ せつめい ちゅう い じ ごう まも はっせい こ しゅう は そん ゆうりょうじゅう り  
!本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります!



### 警 告(けいこく)

ほ ご し か か た か な ら よ  
保護者の方へ 必ずお読みください。

し う ふ ひ ん こ い な ち そ く き け ん さ い み ま ん こ  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子  
さまには絶対に与えないでください。

### 注 意(ちゅうい)

し め ち う い じ こ う せ い ひ ん あ ん せ ん つか じ し ン ほ か  
※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の  
ひとへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重  
要な内容ですので、必ず守ってください。《充電式電池を誤使用すると発  
熱・破裂・発火・液漏れなどの危険があります。下記に注意してください。》  
●充電の方法は、充電器本体の説明を絶対に守ってください。●ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさせてください。●分解・改造・  
ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。  
●火のちかく、直射日光のある場所、高温多湿になる場所、車の中  
での使用、保管はしないでください。ショート、過熱、発火、火災の原因に  
なります。●水や火の中にいたり、加熱しないでください。火災、思  
わぬ事故、ケガの原因になります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液  
漏れなどの危険があります。下記に注意してください。》

●+-(プラスマイナス)を正しくいれてください。●ショートさせたり、充  
電、分解、加热したり、水や火のなかにいたりしないでください。●古い電池と  
新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使用しないでください。  
ショート、液漏れ、火災の原因になります。●万一、電池からもれた液が目  
にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮  
ふや服についたときは水で洗ってください。  
《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》  
●保護者といっしょに遊んでください。●本製品は屋内専用です。屋外で  
は絶対に使わないでください。紛失、破損するおそれがあります。●対  
象年齢未満のお子様がいるところで使用しないでください。また、対象年  
齢未満のお子様に使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするお  
それがあります。●使用前に必ず本体、電動ドライバーに破損していると  
ころがないか確認してください。破損したまで使用すると、さらなる破  
損、ケガをするおそれがあります。●電動ドライバーのピット差し込み部  
分に指などをいれないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあり  
ます。●本体、電動ドライバーの隙間にピンや針金などの異物をいれな  
いでください。●本体可動部を無理に動かさないでください。故障・破損・  
ケガをするおそれがあります。●ぶつけたり、ぶつかりすぎなどは亂暴な扱  
いをしないでください。●可動部に指や髪の毛、衣服などを巻き込まれな  
ないように注意してください。

### 遊びときの約束

- 電動ユニットは精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- 毛足の長いカーペットの上では使用しないでください。可動部にからまり、故障・破損するおそれがあります。
- 使用的する場所は、水平で凹凸のない床面を選んでください。
- ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。
- ネジをしめすぎたり、走行中、壁などに接すると電動ユニットのクラッチが作動します。ガリガリと音がした時は放置せず、速やかにスイッチをオフにしてください。

### ないよう セット内容

- ・車両本体:1個・サウンドユニット:1個(車両本体に付属)・グリップ:1個
- ・電動ユニット:1個・ドライバユニット:1個・プラスビット:1個
- ・マイナスビット:1個 \*プラスビット、マイナスビットはドライバユニットに装着されています。  
【スペアパーツ】・ねじ(大):1個・ねじ(小):1個

### しようでんち 使用電池

でんどう  
電動ユニット  
■使用電池:単3形アルカリ乾電池×2本(別売)

■連続使用時間:約4時間(新品アルカリ乾電池使用時)

\*単3形充電式電池も使用できます。

\*連続使用時間はあくまで平素です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

しゃりうほんたい  
車両本体(サウンドユニット)

■使用電池:LR44×3個(試用電池付) ■連続使用時間:約40分(新品電池使用時)

### でんち 電池について

●電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊べ  
ことができます。●電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新し  
い電池を混ぜて使うと液もれの原因となります。●「時間がおいて動かすと少し動くが、  
すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためで  
す。全部新しい電池に交換してください。

### アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、

【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

※修理をサービスセンターにお申し込みいただきながらお客様に発送するまで、通常  
10~14日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合  
いさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

### 修理について

修理を依頼されるときは、【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談くだ  
さい。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修  
理を承ります。

●修理品発送の前に電動ユニットの電池が消耗していないか必ずお調べください。

●修理品の発送時には、電動ユニットの電池を必ずはずしてください。


### 株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平島5丁目3番1号 TEL:03-6404-6688

電話受付時間:月~曜日(土日 祝祭日を除く)9:30~12:00/13:00~17:00


※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにご注意ください。

### でんどう でんち 電動ユニットに電池をセットする




### せつえん と かた サウンドユニットの絶縁シートの取り方

車両本体から出ている絶縁シート  
を引き抜いてください。




### でんち こうかん サウンドユニットの電池を交換する



●古くなったボタン電池を捨てるときは、1個1個が直接触れないように、必ず  
テープなどで包み絶縁してください。破裂などの事故の原因になります。

## でんどう 電動ドライバーの使い方




【1】  
プラスビットと電動ユニットは「パチン」と音がするまで押し込んで取り付け、電動ドライバーを組み立てます。



【2】  
スイッチをきりかえることでネジをしめたり、ゆるめたりすることができます。

## つか かた ドライバーユニットの使い方

ドライバーユニットにはプラスビットとマイナスビットが装着されていて、手動ドライバーとして使用できます。



【3】  
プラスビットを装着する場合は、ドライバーユニットの「装着」ボタンを押す。マイナスビットを装着する場合は、「収納」ボタンを押す。


## く た かん ちゅうい 組み立てに関する注意

ほんしょ  
せつめい  
ちゅうい  
じこう  
から  
まも  
※本書の説明・注意事項を必ず守ってください。


【4】  
ネジはしめすぎないでください。しめすぎるとパーツ破損の原因となります。【5】組み立てるときは、パーツやネジに手や指をはさまれないよう注意してください。

## でんどう しゃりょうほんたい 電動ユニットを車両本体に装着


【1】  
車両のシャーシ底面にあるカバーを開けます。




【2】  
電動ユニットを車両本体にセットします。車両側の突起の角度を電動ユニットの穴の角度と同じになるように車両側の突起を回して調整します。



【3】  
カバーを閉じます。




【4】  
スイッチをきりかえることで車両をぜんしんさせたり、こうしんさせたりすることができます。



## パトロールカー POLICE CAR




22  
パーツ



## しょうぼうはしごしゃ FIRE LADDER TRUCK





33  
パーツ



## ショベルカー EXCAVATOR





28  
パーツ



## ごみしゅうしゅうしゃ GARBAGE TRUCK



27  
パーツ



株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0042 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チョダビル 3F <http://www ccp-jp.com>

INS-KUMITATE-CCP  
2019.03