

ラジオコントロール

瞬足バギー ターボ

対象年齢
6 歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



ひにちかづけない



みずにくらさない



ひとにむけない



くちにいれない

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法は、充電器本体の説明を絶対守ってください。
- ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。
- 分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 水や火の中にいれたり、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- ＋（プラス）と－（マイナス）を正しく入れてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火の中にいれないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。ショート、火災の原因になります。
- 万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。
- 使用後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 前輪の根元部分は機能上尖っていますので危険です。使用目的以外で絶対に遊ばないでください。
- 道路や人でみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。
- アンテナを人の顔に向けてください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- コントローラーのアンテナは無理に曲げないでください。折れて鋭角な部分でケガをするおそれがあります。
- 屋外で遊んでいて雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- 屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
- ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲などの危険があります。3 歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

遊ぶときの約束

- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- 水たまりや砂の上では遊ばないでください。精密電子回路の故障の原因となります。
- ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。

電波について


- 同じ周波数のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。
- ラジオコントロールカー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、遊ぶ場所を変えるか時間を置いてください。

電池について


- 遊んだあとは必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池をまぜて使うと液もれの原因となります。
- 「時間を置いて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

セット内容


※実際の商品とイラストは多少異なります。



フラッグとパイロンを準備しよう



各部説明



仕様

- 使用周波数帯：27MHz（A、B、C チャンネル）
- 操作可能距離：約 15m
- フルアクション：前進・後進・ターボダッシュ・右折・左折・ストップ
ターボダッシュ：前進時にターボボタンを押すと、さらにスピードがアップします。

本体

- 使用電池：単4形電池×4本（別売り）
※アルカリ乾電池の使用を推奨します。
※単4形充電式電池も使用できます。
- 連続走行時間：約 20 分（新品アルカリ乾電池使用時）


コントローラー

- 使用電池：9V 角形電池×1本（別売り）
※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が消灯して本体を操作できなくなります。新しい電池に交換してください。
- 連続使用時間：約 8 時間


※連続走行時間、連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。



- ② コントローラー底面の電池カバーを矢印の方向にスライドして開けます。




- ③ 9V 角形電池を、＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。＋（プラス マイナス）をイラストと逆にセットすると故障の原因となります。




- ④ 電池カバーを閉めます。

※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が消灯して本体を操作できなくなります。新しい電池に交換してください。




コントローラー用アンテナの取り付け・取り外し




アンテナの取り付け

イラストのようにアンテナを矢印の方向に回しながら、奥までしっかり取り付けます。




アンテナの取り外し方

イラストのようにアンテナを矢印の方向に回して取り外します。




アンテナ折れを防ぐために

伸ばしたアンテナを縮めるときは下段から順に縮めてください。先端を押して縮めないでください。




本体に電池をセットする


- ① 本体裏面の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。




- ② 本体裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめて電池カバーをはずします。



- ③ 単4形電池4本を、＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。




- ④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。



本体にアンテナチューブを取り付ける

本体からでているアンテナをアンテナチューブにとおし、本体にアンテナチューブをさしこみます。アンテナの先端に結び目を作ってアンテナチューブが抜けないようにします。



こんな場所で遊ぼう！

- アスファルトの路面
- 凹凸の少ない土の路面
- 大きな石などのない路面

※防水仕様ではありません。
濡れた路面での走行はできません。

安全装置について

本製品は、本体の故障・電池の発熱を防ぐ安全装置を内蔵しています。新品の電池を使用しても、動作が遅くなったり停止することがあります。右のイラストのような場所を走行したとき、安全装置が働くことがあります。

- 荒い砂利道




- 雑草や芝生が生い茂った場所



- 砂場



- カーペット




安全装置が働いたときは

15分以上休憩して本体と電池の熱を冷ましてください。熱が冷めると走行機能が回復します。再び走行できるときは安全装置が働いた現象で故障ではありません。頻繁に安全装置が働くときは走行する場所を変更してください。


操作方法

- ① 本体のチャンネルセクターとコントローラーのチャンネルセクターが合っていることを確認してください。


※チャンネルが合っていないと操作できません。



- ② 本体の電源スイッチを ON にします。





- ③ コントローラーのアンテナをのばし、電源スイッチを ON にします。パワーランプ(赤)が点灯します。





前進

スロットルトリガーを矢印の方向に引くと前進します。



後進



スロットルトリガーを矢印の方向に押すと後進します。



操作方法



左折

- ① スロットルトリガーを操作しながら
- ② ステアリングホイールを矢印の方向に回すと左折します。



右折

- ① スロットルトリガーを操作しながら
- ② ステアリングホイールを矢印の方向に回すと右折します。




※ 本体用電池が消耗すると、本体が右左折しにくくなります。すべて新しい電池に交換してください。

ターボダッシュ



前進時にターボボタンを押します。ターボボタンを押しているあいだスピードがアップします。
※ 後進時はターボダッシュしません。

<前進>



ターボボタン

<ターボダッシュ>




ともだちとあそぼう

- ❗ 2台以上で同時に遊ぶときは、それぞれのチャンネルを A、B、C のいずれかに振り分けてください。同一周波数で3台まで同時走行ができます。(4ページ参照)

アタックレース

パイロンをイラストのように置いて、誰がいちばん早くゴールできるか競争だ！

ポイント ターボダッシュは長い直線コースを走るときに使う！




スタート&ゴール

フラッグタッチ・ターボ

パイロンをイラストのように置いて、誰がいちばん早くターゲット・フラッグにタッチできるか競争だ！

ルール ターボダッシュはターボダッシュ・エリア内でのみ使ってよい。

ポイント ターボダッシュ・エリア内でターボダッシュをいつ使うかで勝負が決まるぞ。




スタート

まっすぐに走らないときは


本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏面のトリム調整レバーを調整してください。

本体が左に曲がる時

トリム調整レバーをR側に動かします。




トリム調整レバー




本体裏面

本体が右に曲がる時

トリム調整レバーをL側に動かします。




トリム調整レバー




本体裏面

遊んだあとは

- ① 本体の電源スイッチをOFFにして電池をはずします。



- ② コントローラーの電源スイッチをOFFにします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずします。



保管に関する注意

- ① 火気の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。
- ② かならず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにして電池をはずしてください。

故障かなと思う前に

- ① 本体の電源スイッチがONになっていると、コントローラーを操作してなくても本体が勝手に動くことがあります。これは障害電波の影響によるもので商品の故障ではありません。このようなときは、場所を変えるか時間を置いてください。

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体またはコントローラーの電池の＋（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	3 ページ
	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	新しい9V 角形電池と交換してください。	3 ページ
	本体とコントローラーのチャンネルが合っていない。	本体とコントローラーのチャンネルを合わせてください。	4 ページ
	本体またはコントローラーの電源スイッチがOFFになっている。	本体またはコントローラーの電源スイッチをONにしてください。	4 ページ
本体が勝手に動く。 操作ができない。 大回りする。 右折または左折できない。 走行スピードが遅くなった。	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	新しい9V 角形電池と交換してください。	3 ページ
	近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。	場所を変えるか、時間を置いてください。	1 ページ
	障害電波を受けて誤作動している。	場所を変えるか、時間を置いてください。	1 ページ
コントローラーのパワーランプ（赤）が暗い。	コントローラーの電池が消耗している。	新しい9V 角形電池と交換してください。	3 ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。
 ※修理・別売りパーツをサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10～14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

- 修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないかならずお調べください。
- 修理品の発送時には、本体とコントローラーの電池をかならずはずしてください。

別売りパーツについて

購入方法：郵送でお申し込みください。

パーツ名	単価（消費税・送料込）
ラジオコントロール 瞬足バギー ターボ コントローラー用アンテナ（SBT01）	¥500

お送りいただくもの：郵便定額小為替とご注文書

※普通郵便で株式会社シー・シー・ピー サービスセンターへお送りください。

郵便定額小為替：郵便局で代金分現金を普通郵便小為替または郵便定額小為替に換えて同封してください。

① 普通郵便小為替または郵便定額小為替には何も記載せず、切り取らずにお送りください。

※詳しくは郵便局窓口でお問い合わせください。発行額に応じて手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

ご注文書：ご希望のパーツ名、数量、お客様のご氏名、ご住所、郵便番号、電話番号をご記入いただいたメモをお送りください。

① ご記入もれがある場合、弊社より商品をお送りできなかったり、ご連絡を差し上げることができないことがあります。必ずご記入をお願いします。

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内 TEL：03-3527-8866
 電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00
 ※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようご注意ください。



株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4 <http://www.ccp-jp.com>

INS-SBT-01
2011.07