



# 上手に飛ばすアドバイス

## 無線ヘリコプターの 飛ばし方

### シングルローター タイプの場合



周囲にぶつかる物がないか注意。  
窓が開いていたりエアコンから風が出ていないか注意。



## レッスン1: 上昇(※手で持って飛ばす方法)と下降

**① 手で持って  
浮く感じを  
つかむ**

ゆっくりと、まん中より少し上。

上昇させる前に  
まずは、浮く感覚  
をつかもう!

ランディングギア

**>>>ポイント<<<**  
ランディングギア部分を軽く持って、上昇レバーをゆっくり倒す。機体は顔から離して水平に持とう。

**② 手から  
離陸**

浮く感覚をつかんだら機体を離そう!

**>>>ポイント<<<**  
手を離すときは手を高く上げて機体が顔に近づかないように注意!

**③ 下降**

ゆっくりと、まん中からじょじょに下。

着地はソフトに!

**>>>ポイント<<<**  
地面に近くなると自機の出す気流の影響を受けて、横へスライドすることもあるので注意!

## レッスン2: ホバリング(空中停止)

細かく上下に

レバーを細かく動かそう!

低い位置で練習しよう!

1m位

**>>>ポイント<<<**  
ホバリングで機体が勝手に回ってしまうときはトリムで回転を調整しよう。

## レッスン3: ホバリング+回転

チョンチョン少しずつ

チョンチョンとレバーを倒そう

**>>>ポイント<<<**  
初めのうちは必ずホバリングをしてから回転させ、方向レバーは一気に倒さず、チョンチョンと少しずつ倒そう。

## レッスン4: 上昇(床からの離陸)

いっきに

レバーはいっきに!

**>>>ポイント<<<**  
充電したばかりの時は、上昇レバーを100%上まで倒すと急上昇することもあるので注意!

※トリムの調整などは、商品ごとに異なります。詳しくは取扱説明書をお読みください。